21x12cm

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ (HANDS FREE)

• При входящем вызове нажмите клавишу воспроизведение/пауза для ответа на входящий вызов.
• Долгое нажатие на клавишу воспроизведение/пауза сбрасывает входящий вызов.
• При быстром нажатии клавиши воспроизведение/пауза дважды будет вызван последний абонент в списке звонков.

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Голосовая подсказка "пожалуйста, зарядите гарнитуру" символизирует о необходимости зарядить встроенный аккумулятор.
• Подключите гарнитуру к источнику питания 5В, например, порт ПК или зарядное устройство с соответствующим током, кабелем с разъемами Type-C USB в предназначенный для этого порт
• Во время зарядки индикатор LED мигает красным светом. Аккумулятор полностью заряжен, если индикатор LED не горит.
• Время полной зарядки составляет примерно 2 часа, и зависит от типа выбранного зарядного устройства.
• После зарядки, пожалуйста, отсоедините зарядный кабель.

Модельный ряд:
Bluetooth Гарнитура QUMO Echo BT 0048 (black) ID: 56082
Bluetooth Гарнитура QUMO Echo BT 0048 (white) ID: 56083

Echo

БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH ГАРНИТУРА QUMO ECHO

Произведено: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Kwun Топ КЛН ШКСАР Гонконг
(Qumo LTD Unit 1810 No 1 Hung To Road Kwun Tong, Hong Kong)
Изготовитель: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Kwun Топ КЛН ШКСАР Гонконг
(Qumo LTD Unit 1810 No 1 Hung To Road Kwun Tong, Hong Kong)
Импортер: ООО «Шунь Лу», 143002, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 3, этаж 1, кабинет 118
Организация по принятию претензий: АО «БИН ИНЬ», Юридический адрес: 150044, Ярославская обл, г.о Город Ярославль, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1, стр. 3, пом. 310
www.qumo.ru | support@qumo.ru
Срок гарантии: 12 мес. | Срок службы: 36 мес.

БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH ГАРНИТУРА QUMO ECHO

Echo




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение беспроводной гарнитуры QUMO Echo.
Данное краткое руководство позволит Вам ознакомиться с основными функциями приобретенного устройства.
Желаем приятного использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Беспроводные наушники-гарнитура QUMO Echo;
• USB кабель для зарядки наушников;
• Руководство пользователя.

КОМПОНОВКА И ФУНКЦИИ



❶ Кнопка включения/выключения
❷ Кнопка "+"
❸ Кнопка воспроизведения/паузы
❹ Кнопка "-"
❺ Порт для зарядки (Type-C)
❻ Светодиодная индикация
❼ Отверстие микрофона

ФУНКЦИИ КНОПОК

Функции	Управление
Питание включение/выключение	Длительное нажатие на кнопку включение/выключение
Воспроизведение/пауза	Кратковременное нажатие на кнопку воспроизведение/пауза
Следующая композиция	Кратковременно нажмите кнопку "+"
Предыдущая композиция	Кратковременно нажмите кнопку "-"
Увеличение громкости	Длительное нажатие кнопки "+"
Уменьшение громкости	Длительное нажатие кнопки "-"
Ответ на вызов	Нажмите на кнопку воспроизведение/пауза
Завершение вызова	Нажмите на кнопку воспроизведение/пауза
Отклонить вызов	Длительное нажатие на кнопку воспроизведение/пауза (3 сек)
Перезвонить	Двойное нажатие воспроизведение/пауза

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип: Беспроводные стерео наушники-гарнитура
Исполнение: Накладные
Материал оголовья: Пластик и экокожа
Регулировка оголовья: По высоте
Bluetooth: 5.4
Профиль: DSP/HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Частотный диапазон: 20 Гц - 20000 кГц
Соотношение сигнал/шум: 80 дБ
Динамики: 2 * 10 мВт (40 мм)
Емкость встроенного аккумулятора: 360 мА-ч
Время зарядки встроенного аккумулятора: 2 часа
Разъем для зарядки: Type-C
Время проигрывания музыки:
до 10 часов (на низком уровне громкости),
до 8 часов (на среднем уровне громкости)
Встроенный микрофон: Да
Управление: Через смартфон или с помощью встроенных клавиш
Размер устройства: 155x75x180 мм
Вес устройства: 179 гр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не подвергайте гарнитуру прямому воздействию воды или других жидкостей.
• Не используйте гарнитуру в условиях экстремально высокой или низкой температуры.
• Не разбирайте гарнитуру самостоятельно, это может привести к ее повреждению или утрате гарантийных обязательств.
• Берегите гарнитуру от механических повреждений, ударов и падений.
• Не используйте абразивные и агрессивные химические и моющие вещества для чистки гарнитуры.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

До начала первого использования гарнитуры рекомендуется произвести полную зарядку встроенного в гарнитуру аккумулятора.
• Подключите гарнитуру к источнику питания 5В, например, порт ПК или зарядное устройство с соответствующим током, кабелем с разъемами Type-C USB в предназначенный для этого порт
• Во время зарядки индикатор LED мигает красным светом. Аккумулятор полностью заряжен, если индикатор LED не горит.
• Время полной зарядки составляет примерно 2 часа, и зависит от типа выбранного зарядного устройства.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

• Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте включения/выключения, пока световой индикатор не начнет мигать синим и красным цветом поочередно. Гарнитура автоматически перейдет в режим установки сопряжения (поочередное мигание светового индикатора означает, что наушники вошли в режим сопряжения).
• На подключаемом к гарнитуре устройстве активируйте функцию Bluetooth, в списке сопрягаемых устройств найдите устройство Qumo Echo и установите сопряжение согласно инструкции к Вашему устройству.
• При успешной установке сопряжения гарнитура подаст подтверждающий звуковой сигнал, а индикатор LED загорится голубым светом (далее в процессе использования периодическое мигание синего светового индикатора означает, что наушники работают в режим сопряжения).

Замечание: При новом включении гарнитура по умолчанию автоматически подключается к последнему подключенному устройству. Для нового сопряжения повторите действия п.2 на новом устройстве.